
SAI/LPO 聲寶牌

VIDEO CO DIGITAL AUDIO DIGITAL VIDEO

數位影音光碟機使用說明書

DV-K365 (無線卡拉OK型)

DV-360 (一般機型)



目錄

噩	目錄	1.		螢幕顯示及預約設定篇	19.
	預備知識篇	2.	70	DVD 之特殊功能篇	20~21.
E	使用注意事項篇	3~4.		VCD 之特殊功能篇	22.
蓮	操作篇	5~8.	=	卡拉 OK 伴唱的使用方法	23.
	接線方法篇	9~11.		送修前自行確認項目	 24.
	觀賞與聆聽篇	12.		規格/附件	25.
壓	原始設定篇	13~16.		附錄(專用術語定義)	26.
	特殊协影管	17~18			

本機特色

一般機能特色

- ●多重影音放影 可以使用數位影音光碟片 DVD、Vid
- 可以使用數位影音光碟片 DVD、Video CD (XV2)。 V2.0)、SVCD/CVD 及傳統音樂光碟片(Audio CD)。
- ●多段慢速放影 慢動作除了清晰無雜訊外、更有多段速度可供選 擇。
- ●交互式重複放影 可以挑選喜愛的影像片段重複放影。
- 中文顯示螢幕以中文顯示使用狀態,更容易操作。

- ●VCD、CD 直接選曲功能 設有數字鍵,可以快速的直接選擇 VCD、CD 曲目。
- ●多功能遙控器 無線遙控功能多、操作方便。
- ●DVD、VCD、CD 預約設定功能 提供 DVD、VCD 及 CD 簡易的預約選曲方式,可以隨 心所欲的安排節目放影順序。
- ●多聲道選擇 可作聲音 2 聲道或 5.1 聲道之切換選擇。
- ●影像色差端子輸出 搭配具備色差端子輸入之電視機,可達到更加完美 之影光效果。

使用方便的卡拉 OK

- ●卡拉 OK 盡情歡唱 只需與目前使用中的音響或電視連接,即可享受媲 美 KTV 影音效果的卡拉 OK。
- ●有線/無線麥克風 可以同時使用兩支有線、一支無線,三人同時盡情 歡唱。
- 數位音階控制 能夠隨意變換曲調的音階,配合自己的歌唱音域。

(僅卡拉 OK 機型具備此功能)

●數位迴音 數位化迴音功能,使歌聲更具專業水準。

預備知識篇

本機可以放影下列碟片

可播放之碟片及 其標記	尺寸/面/層	最長播放時間
	DVD 12cm/單面/單層 12cm/單面/雙層 12cm/雙面/單層 12cm/雙面/雙層	MPEGII TYPE 133 min. (4.7GB)max. 242 min. (8.5GB)max. 266 min. (9.4GB)max. 484 min. (17GB)max.
VIDEO CD	VCD 12cm/單面/單層	MPEGI TYPE 74 min.max.
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	SVCD/CVD 12cm/單面/單層	MPEGII TYPE
COMPACT	CD-DA 12cm/單面/單層	74 min.max.
DIGITAL AIDIO	CD-DA ·8cm/單面/單層	20 min.max.

 $oldsymbol{\Theta}$ DVD 與 VCD : 爲包含聲音和影像之碟片,包括多重聲音之放影。

⊙CD-DA : 僅包含聲音之碟片。

⊙請不要置入 DVD-ROM、CD-ROM 或 PHOTO CD 於本機中,如此可能產生一些問題。

●本機符合 DVD、SVCD/CVD、VCD v1.1 版與 v2.0 版之標準,你可以視光碟片之種類作不同功能之放影。

使用注意事項篇


請注意下列各項,以求正確、安全地使用本光碟機。

電源

■請插接正確的電源插座(AC100-240V)。

電源線

- ■為了避免破損後引起火災、漏電之狀況,請勿在其 上放置重物。
- ■長期不使用本機時請將電源線拔下。




放置場所

- ■請勿放置本機於下列場所:
 - 容易受震動影響的地方
 - 潮濕的場所
 - 不通風的場所
 - 陽光直接照射的場所
 - 溫度太高或太低的地方
- ■本機必需放置於水平的地方。
- ■爲了避免受到磁場的影響,請將本機遠離電視、收 音機、電腦和喇叭。




- ■接觸本機內部可能會造成電擊的危險,所以請勿自 行拆卸上蓋。
- ■不要放置重物於本機上。



結露之預防

■當本機於瞬間從冷的地方移到熱的場所,可能會導致結露的產生,此時請開機放置 1~2 小時後再使用




使用注意事項篇

碟片之使用

■請夾持碟片之邊緣或以手指夾住中央洞口及外緣, 切勿接觸光亮的信號面。



■不要貼上標籤或貼上膠帶在碟片上,而且也不要刮 傷或損壞碟片。



■本機於放影中是以高速運轉 所以請不要使用損壞 的碟片(裂開或彎曲變形)。





碟片之清潔

如果碟片表面有指紋或污點的存在將直接影響記錄的信號,而視污染的程度,從信號表面反射的光度可能減弱,導致放影品質的降低。所以應擦拭以保碟片之清潔,其方法爲使用柔軟的布呈輻射狀從中心擦拭到外部周圍。

- ■如果你的碟片表面非常的髒,將你的軟布沾水並且 jp乾你的軟布,然後擦拭你的碟片,最後再用另一 塊 乾的軟布擦乾所有的水滴。
- ■不要使用靜電防止劑,或含有苯、稀釋劑或其他揮發性的溶液,這些可能會導致碟片表面的損壞。



碟片的保管


- 圖爲使碟片不彎曲變形,應該將碟片放置於碟片盒中 並垂直放置,避免將碟片置於高溫與高濕的場所, 也應避免放置於陽光直接照射的汽車中,以免造成 損害。
- ■請詳讀於光碟片上的說明注意事項。

本機的淸潔

□面板與機體只需以柔軟的乾布擦拭即可,不易擦拭 之部份則以柔軟的布沾中性淸潔劑擦拭即可,不要 使用揮發性的溶液擦拭本機,以免導致機體的損 壞。



操作面板



*1. MIC 音量

調整麥克風音量大小。

- *2. 無線 MIC 開關 打開或關上無線麥克風的使用。
- 4.跳出/RETURN 回選單上一頁。
- 5.選單/(MENU) 進入影片選單做選擇。
- 6.主選單/(TITLE) 進入影片主選單做選擇。
- *7.FREQ. ADJ.

無線麥克風接收頻率調整。(頻率已經 過精密調整,請勿自行任意調動)。


- *8.麥克風插座 可插入有線麥克風接頭。
- 9.執行/ENTER 執行所選擇之選單項目。

- 10.電源 開啟或關閉本機之電源。
- 11. 靜止/格放 播放中使畫面之靜止或作格放之放影 的功能。
- 12.前頁 SKIP ₩ 播放中跳至上一段影片, VCD 之 PBC 開啟時爲目錄索引"前頁"功能。
- 13. 次頁 SKIP **>>** 播放中跳至下一段影片, VCD 之 PBC 開啟時為目錄索引"次頁"功能。
- 14. 飛梭旋鈕 尋找畫面之用,使畫面快速前進或後 退。
- 15.放影 ► 播放所置入之碟片
- 16.停止 **圈** 停止放影之動作。
- 17.取出/置入 打開或關閉碟盤座。
- 18.顯示器 顯示操作狀態的訊息。

註: "*" 表示僅卡拉 OK 機型具備此機能。

操作篇


顯示器



- 1. 顯示置入碟片的規格爲CD或VCD。
- 2. 顯示置入 VCD 碟片爲 PBC 開啓之狀態。
- 3. 顯示置入碟片的規格為 DVD。
- 4. 播放中,顯示燈亮起。
- 5. 顯示畫面靜止。
- 6. 顯示現在放影的主選單編號。
- 7. 顯示現在放影的段落/曲目編號。
- 8. 表示目前顯示的爲剩餘時間。
- 9. 顯示現在放影中片段爲多視角。
- 10. 顯示現在的聲音是採用杜比 AC-3 數位編碼。
- 11. 顯示設定重覆放影。

遙控器操作


你可以使用本機所附的無線遙控器去控制本機。 使用遙控器時請對準本機之遙控接收部。




操作篇

遙控器操作

● 當遙控器的操作距離變近時 ,則表示 電池已用盡 ,請將兩個電池一起更換 。 置入 2 個 UM-3/R6/AA 電池 , 並注意 + 、一方向。





※注意:

更換電池時請勿將舊的電池混合新的電池使用 或使用不同廠牌之電池。

遙控器操作

1. 電源

開啓或關閉本機電源。

2. 螢幕顯示

螢幕顯示碟片播放狀態之切換。

3. 取出/置入 打開或關閉碟盤座。

4. 字幕

顯示現在旁白字幕的狀態,詳見21頁。

5. 字幕【ON/OFF】

顯示或隱藏影片的旁白字幕,詳見21頁。

6. 視角

依碟片內容切換播放的視角,詳見 20 頁。

7. 聲音

依碟片內容切換播放的聲音,詳見21頁。

8. 選單/PBC

進入 DVD 碟片之選單,或為 VCD 碟片之 PBC 功能選擇,詳見 22 頁。

9. 主選單/TITLE

進入影片主選單(TITLE), 詳見 20 頁。

10. 跳出" 🍆"

回上一頁選單。

11. 快速掃描鍵 " 於播放中作快速順向播放。

12. 快速掃描鍵 " 🧸" 於播放中作快速逆向播放。

13. 執行/ENTER 選取所選擇的選單項目。

14. 方向鍵 "▲"

向上移動選單選擇項。 15.方向鍵 "♥"

向下移動選單選擇項。

方向鍵 " ▶ "
 向右移動選單選擇項。

17. 方向鍵 "◀ "

向左移動選單選擇項。

18.前頁" **《** " 播放中跳至上一段影片。

19.次頁 "**▶**」" 播放中跳至下一段影片。

.20.慢速

影片慢速播放。

21.放影

按下此鍵開始播放影片。

22.停止

停止放影之動作。

23. 靜止/格放

可將畫面靜止。畫面於靜止時再按一下此鍵則可前 進一個畫面,作格放動作。

24.預約設定

用來選定曲號與順序以進行播放,詳見 19 百。

25. 曲頭播放(本機種未提供此功能) 以每軌約10秒的時間順序播放VCD或CD碟片之內容。

26.重複放影【1/ALL】

重覆播放正在放影的曲目或全部曲目,詳見18頁

27.重複放影【A/B】

將選定的兩個點之間作重覆放影,詳見18頁。

28. 清除" C"

用來取消預約選曲、淸除輸入密碼。

29.數字

用於選單中直接選取號碼選項,或於【尋找】功能 中輸入數字。

30.選擇【SEL】

用來進入設定選單或離開。

*31.MIC ON/OFF

設定麥克風開或關,詳見23頁。

32.時間顯示

顯示時間或影片選單,詳見19頁。

*33.KARAOKE

切換調整 KARAOKE 功能如(KEY CTL、 ECHO..) , 詳見 23 頁。

*34.原調

恢復音調、迴音等 KARAOKE 功能為出廠時之設定, 詳見 23 頁。

35. 原始設定

進入本機之原始設定選單畫面,做個人喜好之設 定,詳見13頁。

36. 尋找

用以直接選擇欲播放之 TITLE、CHAPTER 或 TIME, 詳見 20 頁。


註:"*"表示僅卡拉 OK 機型具備此機能。

接線方法篇

影像與聲音輸出端子的連接

- ●本機具有兩種影像輸出端子,S-端子與 VIDEO 輸出,可接至電視、錄放影機等機器上。
- ●聲音輸出端子有數位輸出及杜比 AC-3 5.1 聲道輸出,可接錄放影機,視聽音響等機器上。

與電視及視聽音響連接方法



接線方法篇

國 連接配置

- 1. 電視機
- 2. 本機(DVD 數位影音光碟機)
- 3. A/V 連接線
- 4. 5.1 聲道 AC-3 擴大機
- 5. A/V 連接線
- 6. A/V 連接線至放大器中置聲道
- 7. A/V 連接線至放大器超低音聲道
- 8. A/V 連接線至放大器環繞左、右聲道
- 9. A/V 連接線至放大器前置左、右聲道
- 10. 超低音(SUBWOOFER)喇叭
- 11. 中央聲道(CENTER)喇叭
- 12. 右前置喇叭
- 13. 左前置喇叭
- 14. 左環繞喇叭
- 15. 右環繞喇叭
- 16. 數位光纖端子,可連接至具數位光纖輸入之解碼器或擴大機。
- 17. 數位同軸端子,可連接至具數位同軸輸入之解碼器或擴大機。

※ 注意·:

- 如果將本機放置於正在接收 AM/FM 廣播的接收機或調諧器附近,可能會造成互相干擾。如果發生這種情況,請將接收機或調諧器遠離本機。
- 這裡介紹的視聽環繞音響連接方式,是針對使用的實例,其他使用連接方式,請參考購置放大器的說明。

後端板接收天線連接 (僅無線卡拉 OK 機種適用)

- ●先將兩個"無線麥克風天線輸入"端子用螺絲起子鬆開。
- ●再將"無線麥克風接收天線"兩端,裝入兩個端子內,再用螺絲起子將兩端鎖緊輸出
- ●儘量將天線展開及拉直,並放置在無線接收最佳狀況,以免接收不良。

接線及使用方法

(使用前請先將麥克風電池裝上)

使用有線麥克風

- 將有線麥克風連線較小一端插入麥克風之插座 並順時針方向旋緊,如右圖,另一端則插至本 .機面板之插入孔。
- 將麥克風上之切換開關置於上方有線(WD)位置, 即可使用。

使用無線麥克風


- 將無線麥克風發射天線插入麥克風插座並順 時針方向旋緊,如右圖,再將連線自然下垂。
- 將麥克風上之切換開關置於無線(WL)位置, 即可開始使用。

麥克風的電源

- 不使用麥克風時請務必將開關關閉。
- 麥克風長期不使用請將電池取下。

麥克風電池的裝入/更換

- 當麥克風使用距離變近時,請更換電池,並請同時更換兩個電池。
- 旋轉打開麥克風之中央部位。
- 請依照盒內 ⊕ ⊖ 極性裝入。



觀賞與聆聽篇

準備

- ●假如你使用電視,打開電視電源,並將"電視/影像"(TV/VIDEO)鍵置於"影像"(VIDEO)。
- ●與音響系統搭配時,須先打開擴大機電源,將輸入設定在 "CD"或 "AUX"上。

①按下"電源"開啓本機電源

●面板顯示 LOAD,畫面顯示讀取中。

②按下"取出/置入"鍵,釋出碟盤座

●電視畫面會顯示"取出",顯示器顯示"OPEN"。

③放置碟片,請注意將碟片置於正中央位置

④按下"取出/置入"鍵,收回碟盤座

●如果 DVD 碟片具有「FIRST PLAY」即播設計,碟座一收回時便已開始自動播放。

⑤按下"放影"鍵,開始放影

- ●若置入的爲 DVD 碟片,放影後可作影片選單選擇或依碟片內容做各種特殊放影功能。
- ●若置入的爲具有目錄索引(PBC)功能之 VCD 碟片,將會有選單出現在螢幕上,可依選單指示操作,或者再按"目錄索引/PBC"鍵取消目錄索引(PBC)功能直接放影。
- ●若 VCD 碟片沒有目錄索引(PBC)功能,或是爲一般音樂 CD 則會直接播放整張碟片。

⑥按下"停止"鍵,暫停放影

- ●電視畫面顯示"暫停"。
- ●再按一次放影鍵則從停止之位置繼續播放。
- ●連續按兩次停止,則停止放影。

⑦按下"取出/置入"鍵,取出碟片

⑧按下"電源"將本機電源關閉

●按下"電源"鍵後,碟盤座會先行關閉,顯示器顯示"OFF"數秒後,再切斷電源。

■於停止狀態下,按遙控器上之【原始設定】鍵,螢幕顯示如下:

■ 原始設定有七個設定項目,可依照個人喜好設定。

● 選擇【碟片設定】:設定碟片預約狀態。

● 選擇【語言設定】:設定碟片配音語言。

● 選擇【螢幕比】:設定螢幕比例。

● 選擇【數位輸出】:設定聲音數位輸出的方式。

● 選擇【聲音設定】:設定聲道輸出的方式。

● 選擇【VIDEO 輸出】:設定影像輸出爲S端子或

色差端子(Y/Cb/Cr)。

◆ 原始設定
 一 碟片設定
 語言設定
 螢幕比
 数位輸出
 上 YUDEO
 中 YUDEO

跳出:

結束:原始設定

■以【▲】、【▼】鍵選擇欲執行之項目,再按【執行】鍵後則進入該項設定。

■【執行:+】:表示遙控器上之▲ ▼ ◀ ▶ 四個鍵

■各選項之詳細設定方式如下:

【碟片設定】

按【碟片設定】後,再按【執行】鍵則進入該項設定。螢幕顯示如右:

● 以【▲】、【▼】鍵選擇欲設定之項目,

預約設定功能:

- 螢幕顯示如右:
- ●【預約設定】可設定預約之 TITLE 及 CHAPT。
- 有三種顯示狀態:
 - "無效"表示置入之碟片無法做預約 設定。
 - "新增"表示已設定預約,可新增預約設定。
 - 『"全新" 表示尚未有預約設定

◆碟片設定 執行:+預約設定 全新我的設定 0FF清除密碼

跳出: 6 結束: 原始設定

◆預約設定 執行: +

TITLE CHAPT TITLE CHAPT

1 --- 6 -- -2 -- 7 -- -3 -- -- 8 -- -4 -- -- 9

10 - -

上移:▲ 下移:▼ 存儲:執行 放影:▶ 跳出: **6** 結束:原始設定

- ●於預約狀態下,按數字鍵(例如:3),螢幕顯示 如右。
- 其中"選取:1-13"表示 TITLE 可選取數字範圍爲 1至 13, TITLE 所能選取範圍依碟片內容而定,按"執行" 鍵後完成 TITLE 設定,接著設定 CHAPT。
- 預約設定 CHAPT 時,由遙控器鍵入所需的數字再按 "執行"鍵,即完成該預約。
- •以上述方式可設定其他預約,並編排順序。
- *按"放影"鍵,即可將節目或歌曲依設定順序播放。
- •用"▲"、"♥"可移動至欲修改之設定。
- •按遙控器"取消"鍵,可取消原設定。
- *注意:1.亦可直接按遙控器上"預約設定"鍵,直接進入此設定狀態。
 - 2.在 VCD 的碟片時 TITLE、CHAPT 設定變成 TRACK 的設定。
 - 3.超過預約設定範圍則無法輸入。

我的設定

清除密碼

請依螢幕之指示操作。

【語言設定】

圖有四種狀態可供設定

●操作字幕:設定螢幕顯示的語言,有英文,中

文兩種。

● 碟片聲音: 設定碟片播放的聲音種類。

● 碟片字幕: 設定碟片播放字幕的語言種類。

● 選單字幕: 設定選單語言種類。

◆ 語言設定螢幕顯示

♦ 語言設定

♦ 預約設定

TITLE

選取:1-13

存儲:執行

跳出:

上移: ▲

CHAPT

操作字幕 中文

碟片聲音

中文

中文

碟片字幕 中文

選單字幕

跳出: る

結束: 原始設定

執行: +

執行: +

CHAPT

TITLE

10 - -

下移:▼

放影:▶

結束:原始設定

操作字幕設定:

● 按 "▲" "▼" 鍵選擇所需的語言,再按 " ⁶ •" 跳出或"原始設定"後結束 •

◆ 操作字幕設定螢幕顯示

◆操作字幕

執行: +

ENGLISH

中文

跳出: める

結束: 原始設定

碟片聲音設定:

●以"▲""▼"鍵選擇螢幕上之碟片聲音種類, 如在螢幕上無所需的碟片聲音,請選擇 "OTHERS"並輸入其他國家語言代碼。

碟片字幕設定:

⊌以"▲""▼"鍵選擇螢幕上之碟片字幕種類, 如在螢幕上無所需的碟片字幕,請選擇 "OTHERS"並輸入其他國家語言代碼。

◆ 碟片聲音設定螢幕顯示


◆ 碟片聲音	執行: +
ENGLISH JAPANESE GERMAN SPANISH FRENCH HINDI ORIGINAL	HUNGARIAN ITALIAN YIDDISH PORTUGUESE RUSSIAN 印文 OTHERS 0
跳出:	結束: 原始設定

選單字幕設定:

● 以 "▲" "▼" 鍵選擇螢幕上之選單語言種類,如在螢幕上無所需的選單語言,請選擇 "OTHERS" 並輸入其他國家語言代碼。


【螢幕比設定】

- 圈 螢幕比設定有三種狀態設定:
 - ●可依碟片內容及電視機種類選擇適合之螢幕比例。
 - ❷ 按 "▲" "▼" 鍵選擇碟片播放時之螢幕比。
 - ◆ 螢幕比設定螢幕顯示



【數位輸出設定】


- ■數位輸出設定有二種狀態:
 - ●按"▲""▼"鍵選擇設定數位輸出方式(DOLBY-D、LPCM)。
 - ●數位輸出之選擇需視接收端之數位/類比轉換器之型式而定。。



【聲音設定】

■聲音設定有二種狀態設定:


- ❷ 按 "▲" "▼" 鍵選擇【聲音設定】爲 "2 聲道"或 "5.1 聲道"。(依您的視聽設備)
- 若選擇 "5.1 聲道" ,再按 "執行" 鍵,則會進入 5.1 聲道之 ON/OFF 設定。
- 依所需按 "▲" "▼" 鍵可選擇所需聲道 ON 或 OFF。



【VIDEO輸出設定】

圖VIDEO 輸出有二種狀態設定:

- 按 "▲" "▼" 鍵設定由 S 端子或色差端子(Y/Cb/Cr)輸出,即此兩端子僅能擇一輸出,出廠設定於 S 端子輸出,設定完成後,需重新開機方可啓動新功能。
- S 端子或色差端子(Y/Cb/Cr)需搭配具 S 端子或色差端子(Y/Cb/Cr)輸入之電視機方可使用。
- 一般而言色差端子(Y/Cb/Cr)有較好之影像輸出表現。



特殊放影篇

※以下之特殊放影為 DVD、VCD 碟片皆具有之功能。

慢速放影

- ●按下"慢速"鍵,將會使目前播放的速度變慢。
 - •每按一次"慢速"鍵,會使放影速度變慢一階,由 1/2→1/4→····一直到慢速之極限,再按一次則會 又回到正常播放,如此反覆循環。
 - •按下"放影"鍵,會立即恢復正常之播放速度。
 - "慢速放影"中,聲音將消失。

靜止畫面

- ●放影中按下"靜止/格放"鍵,畫面靜止。
 - 若欲繼續觀賞一般之放影,則再按下"放影"鍵即可。

一格一格觀賞畫面(格放)

- ●如果你要一格一格的觀賞靜止畫面,只要於靜止畫面狀態下再按一次"靜止/格放" 鍵即可。
 - 按下"靜止/格放",畫面靜止。
 - 再按一次,畫面將跳一格。
 - 再按一次,畫面將再跳一格。
- ●欲回復正常放影時,按"放影"鍵即可。

順向/逆向快速掃描


使用遙控器上之"▶"、"♥"鍵

- ❷按下" ▶ "或" ◆ " 鍵即能作順向或逆向快速掃描之動作。
- 每按一次"▶▶"或"◀ "速度將會變快一階,。
- 欲恢復正常放影時,只要再按"放影"鍵一下即可。
- 若以此一狀態將碟片放影完畢時,電視畫面將呈現背景顏色。
- 快速掃描時,畫面有不連續的感覺,是正常的現象。
- 若逆向掃描至曲頭部份時,則隨即會恢復正常速度之放影。
- •若順向掃描至曲尾部份時,則隨即會恢復正常速度放影下一曲。

特殊放影篇

使用面板飛梭旋鈕順向/逆向掃描

- ●本機面板上之飛梭旋鈕具有順向或逆向快速掃描功能。
 - 1.每向右旋轉一次旋鈕,順向播放速度就會增快一階,一直到恢復正常播放爲止。
 - 2.每向左旋轉一次旋鈕,逆向播放速度就會增快一階,一直到恢復正常播放爲止。
 - 3. 逆向/順向掃描狀態下,按"放影"鍵則立即恢復正常播放速度。



- *注意:1.在順向快轉或逆向快轉時,聲音不會出現。
 - 2. 若左旋飛梭不放,超過5秒本機則會自動重新 RESET,此屬正常現象。

重複放影 1/ALL

- 重複放影 "重複放影 1/ALL"
 - ●放影中·按 "重複放影 1/ALL" 鍵一次,畫面顯示出 "REPEAT CHAPT" (DVD 碟片)或 "REPEAT TRACK" (VCD、CD 碟片),則放影中的 CHAPTER (DVD)/TRACK(VCD,CD),在放影完畢後,仍然會倒回該 CHAPTER / TRACK之開始位置,重複放影。
 - ●放影中,按 "重複放影 1/ALL" 鍵兩次,畫面顯示出 "REPEAT TITLE" (DVD 碟片)或 "REPEAT DISC" (VCD、CD 碟片),並會重複放影 TITLE(DVD 碟片)或整張碟片(VCD、CD)。
 - ●放影中,按 "重複放影 1/ALL" 鍵三次,畫面顯示出 "REPEAT OFF",則會取消重複放影。
- 重複放影碟片之 TITLE、CHAPTER 或 TRACK 會依碟片的種類而有所不同。

重複放影 A-B

- 放影中,按重複放影 "A-B" 鍵,設定欲重複放影之起點(點 A)。 • 此時電視畫面/顯示器,顯示"A-"
- 再按一次重複放影 "A-B" 鍵,設定終點(點 B)。●電視畫面顯示 "A-B",顯示器顯示 "A(→) B"。
- 欲取消此動作,可再按一次 "A-B" 鍵。
- A-B 兩點間重複放影,必需在同一曲或同一影片才有效。
- 【注意】:由於市面上光碟片之壓縮品質良莠不齊,再加上光碟片本身之瑕疵(刮傷、偏心、污點、中斷、面振)已偏離光學讀取頭信號拾取之規格時,DVD PLAYER 就容易發生操作按鍵無效情況,此不正常現象,並非 DVD PLAYER 不良所造成,請按住面板"電源"鍵 5 秒以上重新 RESET 即可。(左旋飛梭旋鈕不放,超過 5 秒以上或者按住面板 "次頁"線 5 秒以上亦會重新 RESET。)

螢幕顯示及預約設定篇

螢嘉顯示

- 當有碟片於本機內時,按第一下【螢幕顯示】鍵 後,則放入之碟片的資料(TITLE、CHAPTER、TIME) 顯示於螢幕上。
- 按第二下【螢幕顯示】鍵,則會增加顯示碟片聲音、字幕、視角等更詳細之資料,如右:


DVD 暫停
TITLE 2/2
CHAPTER 1/6
CHAPTER 時間 00:00:00
聲音 ENGLISH / 2
字幕 中文 / 3
視角 1/1

時間顯示

- ●顯示正在播放時間、剩餘時間等。 (TITLE、CHAPTER、TRACK)
- * 注意:選擇前需先按螢幕顯示鍵。

預約設定

- 1.在停止狀態時,按下【預約設定】鍵,可預設碟片內容之順序。
 - ●電視畫面會顯示如圖右:



- 設定步驟同第十三、十四頁預約設定步驟。
- 依照此一螢幕顯示依次設定所需內容,按"放影"鍵即可將所設定依序播放出來。
- *注意:預約設定內容,依序全部播放完畢後,會自動停止。

DVD 之特殊功能篇

主選單(TITLE)與選單(MENU)鍵

- 一張 DVD 碟片可被設計成具備許多單元, 製作成主選單(TITLE)及選單(MENU),使用 者可依碟片內容指示操作。
- 按【主選單/TITLE】或【選單/MENU】(依 碟片設計),會出現選單。
- ◆ 依照選單內容,用【方向鍵 ▲ ▼ ◀ ▶ 】或【數字鍵】作選擇,並按【執行】後執行。

多視角放影

- 若播放中之 DVD 碟片具有多視角單元,則 當播放到多視角單元時,面板顯示器會出 現"ANGLE"。
- 按下【視角】,畫面左上角出現「視角:1」字樣,標明現在的視角號碼。如果不作選擇,此字樣於5秒鐘後自動消失。



● 在視角號碼未消失以前,您可以選擇其中一個視角放影(視角數目依碟片內容而定), 選擇方式爲按遙控器上之【視角】鍵,每按一次【視角】鍵,視角號碼會加1,選 完後不必按【執行】,螢幕將在一至兩秒 後切換至所選擇之視角。

尋找

● 在尋找模式下,可輸入欲放影之 TITLE、 CHAPT 或 TIME,影片便會依指定開始放 影。

DVD 之尋找功能

● 若放影中之碟片為 DVD,接一次【尋找】鍵, 則螢幕左上角會顯示 TITLE 欄位,此時可用 數字鍵輸入欲觀看之 TITLE 數字,再按【執 行】鍵後,則立即播放指定之 TITLE。



- ●按【尋找】鍵兩次,則螢幕左上角會顯示 CHAPT 欄位,此時可用數字鍵輸入欲觀看之 CHAPT 數字,再按【執行】鍵後,則立即播 放指定之 CHAPT。
- 按【尋找】鍵三次,則螢幕左上角會顯示 TIME 欄位,此時可用數字鍵輸入欲觀看之(時:分:秒),再按【執行】鍵後,則立即由該時間開始播放。

VCD/CD 之尋找功能

- 若放影中之碟片為 VCD/CD,按一次【尋找】 鍵,則螢幕左上角會顯示 TRACK 欄位,此時 可以數字鍵輸入欲觀看之 TRACK 數字,再按 【執行】鍵後,則立即播放指定之 TRACK。
 - 按【尋找】鍵兩次,則螢幕左上角會顯示 TIME 欄位,此時可用數字鍵輸入欲觀看之(時:分:秒),再按【執行】鍵後,則立即由該時間開始播放。



DVD 之特殊功能篇

播放中改變旁白字幕(SUBTITLE)

- 若播放中之 DVD 碟片提供兩種以上的旁白字幕(SUBTITLE)時,播放中便可以更換字幕,也可以選擇顯示或隱藏字幕。
- 更換字幕
 - ●按【字幕】鍵,畫面左上角會出現字幕狀態表示,如果不作選擇,此字樣於5秒鐘後自動消失。





- ●每按一次【字幕】鍵,字幕號碼便會加1, 而字幕顯示也會跟著改變,所能改變之字 幕數需視碟片內容而定,假設碟片提供3 種字幕選擇,當字幕號碼變3的時候,再 按一次【字幕】,字幕號碼又會回到1, 如此反覆循環。
- 顯示或隱藏字幕
 - ●若碟片俱備字幕顯示,影片播放中按字幕 【ON/OFF】,畫面左上角出現字幕狀態 表示,字幕亦會隨之顯示或隱藏。
 - ●例如按字幕【ON/OFF】鍵,使字幕顯示。



e再按一次字幕【ON/OFF】鍵,則字幕會隱藏。



●再按一次字幕【ON/OFF】鍵,則字幕又會變成 ON,如此反覆循環

播放中改變配音/聲音

- 當播放碟片提供兩種以上的旁白聲音時,播 放中便可以更換聲音。
- 更換聲音
 - e按【聲音】鍵,畫面左上角出現聲音狀態 表示,影片之聲音亦會隨之改變。
 - ●例如現在是使用第2種聲音



•可切換幾種聲音需視碟片內容而定,假設 碟片提供了三種聲音供切換,則每按一次 【聲音】鍵,聲音號碼會每次加1,當聲 音號碼變3的時候,再按一次【聲音】, 則聲音號碼又回到1,如此反覆循環。

VCD 之特殊功能篇

【選單/PBC】鍵

- 此鍵於於播放 VCD 碟片時為 PBC 功能之 切換鍵,當切換至 PBC 時,螢幕顯示 "PBC ON",當切換至一般模式時,螢 幕顯示"PBC OFF"。
- 使用此播放功能,需使用具有 Playback Control 之 Video-CD (MPEG 1 Ver. 2.0) 光碟片,而由於碟片設計之不同,其操作方式亦可能不同請詳閱各光碟片內之說明。

執行(ENTER)鍵

- 當 PBC 被開啓(PBC ON)時,按下【執行 (ENTER)】鍵,則於目錄中所選擇的項 目將被執行。
- 當 PBC 功能被取消(PBC OFF)時,按數字 鍵,再按【執行(ENTER)】鍵,則會 播放所指定之 TRACK。

(3) 出網

● 當 PBC 功能被開啓(PBC ON)時,按下 "跳出(♪)" 鍵則將跳回上一層之 目錄。

前頁/次頁(附/附)

- 當 PBC 功能被開啓(PBC ON)時,同一層之目錄中有兩頁或兩頁以上之項目供選擇時,則可按下【前頁】或【次頁】觀看其他幾頁之目錄或畫面。
- 當 PBC 功能被取消(PBC 取消)時,此鍵則爲 "跳躍選曲₩,₩"功能。

注意:按住面板 "次頁 》 ″ 鍵超過 5 秒以上 則會重新 RESET,此爲正常現象。

數字鍵

◆ 於 PBC 畫面中,可以使用數字鍵選擇所 要執行的項目,再按【執行(ENTER)】 鍵後執行。

卡拉OK伴唱的使用方法(僅卡拉OK機種適用)

進 備:

- ●置入具有音聲多重效果的碟片。並選擇欲伴唱的歌曲開始播放。
- ●麥克風依 11 頁接線方法接線。

① 麥克風

MIC ON/OFF

欲使用麥克風前,需先置入碟片並按【MIC ON/OFF】鍵,將麥克風開啓(MIC ON 狀態)。 ●使用有線麥克風

- 麥克風接成有線方式,並將麥克風切換開關切至上方位置。
- 將"麥克風插頭"插入面板"麥克風插座"。
- 本機可同時使用兩支有線麥克風。
- ●使用無線麥克風
 - 請確認無線麥克風天線是否已接在本機後面之 接收天線端子上(請看第10頁說明),並儘量 將天線展開及拉直,且放置無線接收最佳狀 況,以免接收不良。
 - 將本機 "WIRELESS MIC"接收開關置於 "ON" 位置。(本開關在不使用無線麥克風時,請置於 "OFF"位置)
 - 將麥克風開關置於中央無線(WL)位置。
- ●無線/有線同時伴唱機能
 - 無線麥克風與有線麥克風可以同時使用。

注意:

- 不使用麥克風時請將麥克風插頭拔起,並將無 線麥克風電源開關切至"關"位置。
- 單獨使用"有線麥克風"時,請關閉本機面板 上無線麥克風接收開關。
- 不使用無線麥克風時,請關閉本機面板上無線 麥克風開關,以免接收其它不必要的干擾。
- 正常使用無線麥克風時,請勿抓住發射天線或 搖晃天線,以免影響正常之接收
- 如果產生尖銳的聲音,請將麥克風遠離電視或 喇叭,並且調低電視、擴大機或迴音之音量。
- 無線麥克風有效距離約5公尺,超出可能影響 接收效果或無法接收(接收天線未展開亦會影響接收)。
- 無線接收頻率調整(FREQ. ADJ.) 出廠前已精密 調整,請勿任意調動。
- 使用無線麥克風時須先行裝上電池(附件)。
- 不使用無線電麥克風時應將開關關閉,以発消 耗電池。

②.麥克風音量調整

●旋轉面板 "MIC 音量"旋鈕,試音並調至個人所需之適當音量。

③.KARAOKE/原調功能

●利用遙控器上【KARAOKE】鍵,可切換調整 "聲音取消"、"音階"、"迴音"等 KARAOKE 功能。

聲音取消 (此功

(此功能僅針對 VCD 使用)


●按遙控器上【KARAOKE】鍵 次 畫面左上會顯示如下。

聲音取消 ← OFF L R L/R→

利用【◀】、【▶】鍵可切換欲取消之聲道。

音階

●連續按遙控器上【KARAOKE】鍵二次,畫面左上會 顯示如下。



- ●利用【◆】、【**▶**】鍵可切換調整適當音階。
- 亦可利用【原調】鍵,將音階調整至原音階。

迴音

●連續按遙控器上【KARAOKE】鍵三次,畫面左上會顯示如下。



- ●利用【**《**】、【 **》**】鍵可調整適當之迴音量。
- 亦可利用【原調】鍵,將迴音調整至出廠之設定。

送修前自行確認項目

出現某些問題,並不一定是故障。 在送出修理之前,請先依下表進行檢查。

上症 狀	可能原因	處 理
電源不通。	●電源線脱落。	●請將電源線確實插好。
碟盤座不關閉。	●碟片沒有放好。	●重新將碟片放好。
無法放影。	●沒有打開電源。 ●沒有放碟片。(畫面顯示"無碟片")	●打開電源。 ●置入碟片。
	◎碟片放反了。(畫面顯示"讀取中") ◎碟片鎖碼。	■重新裝入碟片,並將貼有樹 籤的一面朝上。●解除碟片密碼。
	●碟片太髒。 ●碟片變形。 ●光碟機結露。	●將碟片表面清潔乾淨。 ●更換一片新的碟片。 ●打開電源並放置1到2小眼
5.1 聲道無聲音輸出。	●聲音輸出設定有誤。.	●重新設定(參照原始設定篇
沒有聲音。	●放影的速度被改變。	●接下"放影"鈕恢復正常放
	●聲音端子沒有接好。	影。 ●將端子線接好。
操作不能執行。	●內置微處理機因雷電或靜電 而失靈。	❷關掉電源,然後重新開機。
遙控器失效。	●電池已耗盡。 ●遙控器前端沒有對準光碟機 的遙控接收部。	●更換新的電池。 ●請正確的使用遙控器。
麥克風無法 ON。	●未置入碟片。●預約播放中。	●置入碟片。 ●預約播放前先按 MIC ON。
月線麥克風不出聲。	麥克風沒有插上。● "MIC 音量"旋鈕調的太小。	正確插上有線麥克風。●將麥克風音量調整至適當大小。
無線麥克風不能使用。	●本機"無線 MIC開關"沒有打開。	●打開無線麥克風開關。
	●本機 "MIC 音量"是否調妥。	●將麥克風音量調整至適當大小。
•	●麥克風開關是否置於 "WIRELESS" (WL)	●將麥克風開關置於 "(WL)" 位置。
	●麥克風的電池已用盡或未置 入電池。	●置入或更換新的電池。
雑首。	線。	接上無線麥克風發射天線。
	●本機後面 "無線 MIC 天線" 沒 有連接,或沒有展開至最佳接 收狀態。	●接上無線麥克風接收天線, 並展開至最佳狀況。
白字幕未出現	字幕開關置於 OFF 或隱藏位置	字幕開關切於 ON 位置

規格/附件

規格:

ソレー ロー			
	類比輸出	聲 頻 範 圍	20Hz~20KHz
		動態範圍	95dB以上
聲 音		訊噪比(S/N 比)	105dB以上
		總諧波失真(THD)	- 0.005% 以下
特性		輸出準位	2Vrms
	數位	光纖(OPTICAL)輸出準位	-18dBm(波長 660nm) max.
	輸出	同軸(COAXIAL)輸出準位	0.5 Vp-p(75Ω)
	輸	出 信 號	NTSC
	影像輸出準位		1 Vp-p(75Ω)
影像	S端子	Y輸出準位	1 Vp-p(75Ω)
		C輸 出 準 位	0.286 Vp-p(75Ω)
特性	色差端子	Y輸出準位	1 Vp-p(75Ω)
		Cb輸出準位	0.7 Vp-p(75Ω)
	MII 1	Cr 輸 出 準 位	0.7 Vp-p(75Ω)
電 源 輸 入 AC 100~240V,50/6			
	27W		
重量			4.2Kg
尺寸(寬 / 深 / 高)			430×310×86(mm)

附 件

使用說明書 遙控器 電池 (R6 AA) 立體聲信號線 影像信號線	1 1 2/4* 2 1	無線麥克風連接線 有線/無線兩用麥克風 有線麥克風連接線 無線 MIC 接收天線 (已鎖付於機體後端)	1 1 1 1	* * * *	
---	--------------------------	---	------------------	------------------	--

^{*}記號爲無線卡拉 OK 機種之附件。

附錄

專用術語定義

_		
	專用術語	定義
I	OOLBY DIGITAL(AC-3)	由杜比(DOLBY)實驗室所研發之多聲道環繞系統,經由杜比數位 (AC-3)處理,可得到 5.1 聲道之環繞效果。
	杜比 5.1 聲道	經杜比數位處理後將聲音轉換成:前置左(L)、前置右(R)、環繞左(Ls)、環繞右(Rs)、中央聲道(C)等5聲道,另外再加上超低音(Sw)則構成爲所謂杜比5.1聲道環繞系統。
	AC-3 數位輸出	以 DOLBY DIGITAL(AC-3)規格編碼之數位輸出,可將其連接至具DOLBY DIGITAL(AC-3)解碼功能之擴大機(音響)或轉換器(D/ACONVERTER)轉換成 5.1 或 2 聲道之聲音輸出。
	PCM 數位輸出	以 PCM(Pulse Code Modulation) 方式調變之數位輸出,爲一般音樂 CD 之信號錄製格式,可將其連接至轉換器(D/A CONVERTER)或具轉換器功能之擴大機轉換成立體聲輸出。
	TITLE (主選單)	DVD 碟片通常會有選單供使用者選擇,一般將最上層選單定義為TITLE(主選單),而 TITLE下亦可包含數個 MENU(選單)或 CHAPTER,實際使用需視碟片內容定義為準。
	MENU(選單)	可獨立存在或附屬於 TITLE 下之選單,其下可包含數個 CHAPTER, 實際使用需視碟片內容定義為準。
	CHAPTER	一般 DVD 碟片會分爲一至數個段落,而 DVD 碟片將這些段落定義爲 CHAPTER。
-	PBC	PLAYBACK CONTROL(目錄索引),為 VIDEO CD MPEG I Ver2.0 之特有功能,提供選項供使用者選擇,但會因碟片設計之不同,改變其操作方式需詳閱各光碟片內之說明。
		一般 VCD/CD 碟片會分為一至數個段落/軌,而 VCD/CD 碟片將這些 段落/軌定義為 TRACK。